

Inkoppling av Fuktgivare

Endast fuktgivare levererad av Acetec kan användas.

Inkoppling

1. Koppla in fuktgivare (HTU20) till plint 53,54,55,56

Inställning Display

2. Inställningar -> ange kod 8990 -> Extragivare -> Parameter 300 Fuktgivare -> På -> **Spara**
3. Parameter 301 Börvärde -> Välj -> **Spara**
4. Parameter 302 Kapacitetsökning fuktstyrning -> Välj -> **Spara**
5. Parameter 303 Kopplingsdiff fuktstyrning -> Välj -> **Spara**
6. Parameter 304 Styrsignal VVX vid fuktstyrning -> Välj -> **Spara**

