

Inkoppling av närvarogivare

Endast närvarogivare avsedd för 24Vdc kan användas

Inkoppling

1. Koppla in matning till närvarogivare (24Vdc) till plint 57,58 alt. 33,34
2. Koppla in närvarogivarens reläkontakt till plint 1 och 2 (Spar) 1 och 3 (Komfort) 1 och 4 (Forcering) 1 och 5 (Extern 1) 1 och 6 (Extern 2) för att aktivera dessa driftlägen.
3. Koppla in närvarogivarens reläkontakt till plint 7 och 8 för aktivering av start och stopp av aggregatet.

