



## Driftläge Spar

Med spar reduceras luftflödet och kan användas om man är bortrest eller nattetid.



## Driftläge Komfort

Läge för normal användning och aktivitet.



## Driftläge Forcering

Ökad ventilation vid behov.

Forcering kan även användas med en timerfunktion vilket innebär att luftflödet automatiskt återgår till sitt tidigare läge efter två timmar.

Timerfunktionen aktiveras genom att forceringsknappen hålls intryckt i två sekunder.

När timerfunktionen är aktiverad blinkar forceringsknappen.

Timerfunktionen kan avbrytas tidigare genom att aktivera annat driftläge.

### Felkod:

1. Avbrott i kommunikation mellan manöverpanel och aggregat
2. Tilluftstemperatur under 5 grader
3. Tempgivare tilluft
4. Tempgivare frånluft
5. Tempgivare uteluft
6. Värmeväxlare roterar ej
7. Tilluftsfläkt
8. Frånluftsfläkt
17. Servicelarm

Vid fel tänds felkoden på displayen. Larm kan återställas genom att bryta matningsspänning eller via manöverpanelen.

Om felet kvarstår efter kvittering kommer felkoden att tändas efter 30 sekunder.



### Förklaring

Felkod 1-8 innebär att aggregatet stannar.

Indikering 17 är endast en påminnelse om filterbyte och aggregatet är fortsatt i drift. Indikering 17 lyser tills kvittering utförs.

### Kvittering av larm via manöverpanel

Tryck samtidigt och i 2 sekunder.

Nu visas den första programparametern i displayfönstret.

Gå till parameter 7 med .

Håll in . Nu visas OF i displayen.

Fortsätt hålla in och tryck samtidigt in .

Nu visas ON i displayen. Släpp knapparna.

Tryck flera gånger tills programmeringsläget lämnas.