



## INKOPPLING VATTENBATTERISATS KYLA FÖR VENTILATIONSAGGREGAT A-SERIE

✉ Epost

---

kundservice@acetec.se  
www.acetec.se

☎ Telefon

---

0775 - 15 14 10

📍 Adress

---

Fabriksgatan 9  
942 36 Älvsbyn  
Sverige

# Inkopplingsanvisningar, vattenbatteri kyla

## Komponenter

Vattenbatteri skall alltid motströmskopplas.

Montera kylbatteriet i tilluftskanalen och monteras för horisontell luftström.

Montera styrventilen på tilloppsledning.

Montera ventilställdonet SD1 på ventilen.

Montera tilluftsgivaren GT1 i kanalen efter vattenbatteriet.

GT1 bör monteras ca 2m från kylbatteriet

## Elanslutning

Lossa befintlig tilluftsgivare på plint 41-42. (krävs ej vid A600S/T & A900S/T)

Befintlig tilluftsgivare kan sitta kvar i aggregatet.

Anslut ventilställdonet SD1 på plint enligt schema nedan.

Anslut den nya förlängda tilluftsgivaren GT1 på plint 41-42. (krävs ej vid A600S/T & A900S/T)

## Funktion

Aggregatets styrsystem öppnar och stänger ventilen utifrån kylbehov

